

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo prodotto progettato e prodotto secondo standard elevati per conferire prestazioni di alta qualità, facilità di utilizzo e di installazione. In caso di difficoltà durante l'installazione o l'utilizzo del prodotto si consiglia di consultare in prima istanza le istruzioni o le informazioni riportate nel nostro sito www.kateitouch.com.

Dati tecnici

- **Dimensioni:** 40 x 25mm, spessore: 15mm
- **Alimentazione:** 1 batteria a stilo tipo 27A/12V
- **Frequenza wireless:** 433Mhz
- **Portata MAX wireless:** 30 metri
- **Quantità pulsanti:** 4
- **Opzioni controllo:**
 - 3 gruppi luce on/off
 - Oppure 1 gruppo luci dimmerabile
 - Oppure un gruppo luci on/off + un gruppo tapparelle
- **Certificazioni:** CE, RoHS
- **Garanzia:** 2 anni



Batteria



Funzionamento con 3 gruppi luci on/off

- Pulsante "A": premere "A" per accendere o spegnere il gruppo luci
- Pulsante "B": premere "B" per accendere o spegnere il gruppo luci
- Pulsante "C": premere "C" per accendere o spegnere il gruppo luci
- Pulsante "D": premere "D" per spegnere **tutti** i gruppi luci

Funzionamento con un gruppo dimmer

- Pulsante "A": premere "A" per accendere il gruppo luci
- Pulsante "B": premere "B" per aumentare la luminosità del gruppo luci
- Pulsante "C": premere "C" per diminuire la luminosità del gruppo luci
- Pulsante "D": premere "D" per spegnere il gruppo luci

Funzionamento con un gruppo luci + gruppo tapparelle

- Pulsante "A": premere "A" per accendere o spegnere il gruppo luci
- Pulsante "B": premere "B" per alzare le tapparelle associate
- Pulsante "C": premere "C" per abbassare le tapparelle associate
- Pulsante "D": premere "D" per spegnere **tutti** i gruppi luci

Associazione dei gruppi luci al telecomando

Seguendo questi semplici passi è possibile associare un gruppo luci/dimmer o tapparelle al telecomando:

1. Toccare per circa 5 secondi il tasto touch posto sull'interruttore a cui è collegata fisicamente la luce (Fig.1) da controllare finché udirete un "bip" accompagnato dal rapido lampeggiare della retroilluminazione del tasto stesso
 2. Premere il pulsante "A", "B" o "C" sul telecomando (Fig.2). Da questo momento la luce sarà azionabile per mezzo del pulsante premuto sul telecomando
 3. Ripetere le operazioni al punto "2" per collegare ulteriori luci allo stesso pulsante o un altro tra "A", "B" e "C"
- N.B.: per le tapparelle o i dimmer occorre premere il tasto "B" per associarli

Resetare le associazioni:

Per cancellare l'associazione interruttore/telecomando occorrerà toccare il tasto touch posto sull'interruttore per circa 10 secondi durante i quali udirete due "bip" (uno ogni 5 secondi circa) accompagnati dal lampeggiare della retroilluminazione LED.

Notare che tale operazione cancellerà tutto, comprese le programmazioni deviatore/invertitore tra interruttori ottenute attraverso il BUS HiVE "A" e "B".



Fig.1



Fig.2